



Guide de démarrage rapide



Communicateur
mondial par satellite





IMPORTANT : Consultez le Guide d'informations sur la sécurité, la réglementation et la garantie du produit contenu dans la boîte pour des informations importantes. Le manuel d'utilisation est disponible sur zoleo.com/manuals.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Aperçu de l'appareil	4
Activer le SOS	5
Annuler le SOS	6
Qualité de service et fonctionnement efficace	7
Fonctionnement efficace et conseils importants	7

INTRODUCTION

Bienvenue chez ZOLEO

Nous sommes ravis de vous accueillir. Profitez d'une messagerie mondiale fluide via satellite, cellulaire et Wi-Fi.

Contenu de la boîte



Communicateur et
cordon ZOLEO



Mousqueton




Câble de
chargement USB



Guide de
démarrage rapide

APERÇU DE L'APPAREIL



- 1. Bouton d'alimentation
- 2. Bouton de vérification
- 3. Voyant de message
- 4. Voyant de vérification


- 5. Voyant d'alimentation/
batterie
- 6. Bouton SOS
- 7. Voyant SOS
- 8. Couvercle SOS

- 9. Port USB
- 10. Couvercle USB
- 11. Étiquette avec
instructions SOS
- 12. Cordon


Activer le SOS



IMPORTANT : la fonction d'alerte SOS doit uniquement être utilisée en cas d'urgence. Les alertes SOS sont transmises sur le réseau satellitaire Iridium. Pour utiliser le SOS via l'application ZOLEO, celle-ci doit être connectée (via Bluetooth) au communicateur ZOLEO



1) Ouvrez le couvercle SOS, puis appuyez sur le bouton SOS.




2) Tous les voyants passent en rouge et une tonalité d'urgence est émise.




3) Le voyant SOS clignotera deux fois en rouge une fois le message envoyé et confirmé.

Remarque : appuyez sur le bouton SOS pour envoyer une alerte directement au centre mondial d'intervention d'urgence 24h/24 et 7j/7.

Annuler le SOS



1) Ouvrez le couvercle SOS et maintenez le bouton SOS enfoncé pendant 8 secondes.




2) Tous les voyants passent en vert. L'annulation est confirmée par l'émission d'une tonalité ascendante.

Remarque : une alerte SOS peut être annulée à tout moment.

QUALITÉ DE SERVICE ET FONCTIONNEMENT EFFICACE

- 1) Lorsque vous utilisez le ZOLEO dans une situation où il ne peut pas être chargé, assurez-vous au préalable que la batterie est complètement chargée.
- 2) Si vous avez l'intention d'utiliser votre appareil ZOLEO avec l'application ZOLEO, assurez-vous que votre smartphone/tablette est à portée de Bluetooth (moins de 50 m (164 pieds), sans obstacles) de votre appareil ZOLEO.
- 3) Pour des performances optimales, assurez-vous que l'appareil ZOLEO dispose d'une vue dégagée sur le ciel, et que le logo ZOLEO pointe vers le ciel.



FONCTIONNEMENT EFFICACE ET CONSEILS IMPORTANTS

- Chargez complètement l'appareil avant utilisation si vous ne pouvez pas le recharger.
- Gardez votre smartphone/tablette à moins de 50 m (164 pi) de portée Bluetooth de votre appareil ZOLEO.
- Placez l'appareil avec une vue dégagée du ciel, le logo ZOLEO orienté vers le haut.
- Rechargez uniquement entre 0 °C (32 °F) et 45 °C (113 °F).
- Un seul smartphone/tablette peut être connecté à la fois. Déconnectez au besoin.
- Invitez vos contacts fréquents à utiliser l'application ZOLEO pour la messagerie d'application à application.



Copyright © 2026 ZOLEO Inc. Tous droits réservés.

Le nom et le logo ZOLEO sont des marques déposées de ZOLEO Inc. Iridium et le logo Iridium Connected sont des marques déposées et des marques de service d'Iridium Communications Inc. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Apple est une marque déposée d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par ZOLEO Inc. est sous licence. Tous les autres noms commerciaux, marques de commerce, marques de service et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Malaisie.

LITSP0141 R04